



## Bedienungsanleitung SAT-Finder *plus*



## Inhaltsverzeichnis

### 1. Inbetriebnahme

- 1.1 Lieferumfang 1.2 Sicherheitshinweise 1.3 Anschließen des SAT-Finder plus 1.4 Startvorgang 2. Suchen und Finden
- 2.1. Automatische Suche 2.2. Manuelle Suche
- 2.3 DiSEqC Position auswählen (Monoblock LNB)
- 2.4. **RESET**

## 3. LED-Anzeigen

- **3.1. LEVEL**
- 3.2. QUALITY
- 3.3. MODE
- **3.4. SATELLITEN**

## 4. Anhang

- 4.1 Update des SAT-Finder plus
- 4.2. Footprints / Empfangsbereiche der Satelliten

## Anschlussbeispiel



## 1. Inbetriebnahme

## 1.1 Lieferumfang

SAT-Finder plus Anschlussleitung 70 cm Halteband Etikett mit Kurzanleitung (16-sprachig) Bedienungsanleitung

## 1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen und beachten!

Achten Sie am Aufstellort der Anlage auf Ihre Sicherheit (rutschiges Dach, Absturzgefahr). Nehmen Sie den SAT-Finder plus nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Anschlussleitungen sichtbare Schäden aufweisen. Vorsicht, dass Anschlussleitungen nicht zur Stolperfalle werden.

Achten sie darauf, dass die Anschlussleitungen nicht geklemmt oder gequetscht werden.

Die verwendete Antenne muss geerdet sein.

Der SAT-Finder plus ist nur zum kurzzeitigen Einrichten einer Satellitenanlage konzipiert, Dauerbetrieb kann das Gerät schädigen.

Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von entflammbarem Material betrieben werden.

Lassen Sie Reparaturen nur von unserem qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Eigenmächtiges Öffnen und Reparaturversuche führen zum Garantieverlust.

## 1.3 Anschließen des SAT-Finder plus

Verbinden Sie die mit "LNB" bezeichnete Buchse des SAT-Finder plus durch das im Lieferumfang enthaltene Koaxkabel direkt mit dem vorhanden LNB. Danach schliessen sie an die Buchse "REC" eine Spannungsversorgung an, die über einen DVB-Receiver, Multischalter, SCHWAIGER Gleichstromweiche mit Netzteil (GW9000) oder SCHWAIGER Akkupack (SF9000Akku) erfolgen kann. Überwurfmuttern nur handfest anziehen.

## Wichtig:

Da bei einigen Receivern die Norm für die H/V-Schaltspannungen nicht korrekt eingehalten wird, empfehlen wir bei längeren oder alten Kabelstrecken als Spannungsversorgung die Gleichstromweiche GW9000, um eine ausreichende Spannung am SAT-Finder plus zu gewährleisten.

Verwendbare LNB-Typen:

- Single-LNB
- Twin-LNB
- Quad / Quattro-Switch LNB
- Quattro-LNB
- Monoblock-LNBs

Soll der SAT-Finder plus direkt mit einem Quattro-LNB verbunden werden, ist er nach folgender Tabelle an einen der vier LNB-Ausgänge anzuschließen, damit der gewünschte Satellit erkannt wird.

## Horizontal HighBand (H/H)

Orbitpositionen von Ost nach West

Position	53	42	39	28	26	23	19	16	13	7	5	1	4	5	7	8	30
erkennbar	-	0	х	х	х	х	х	-	х	-	х	х	-	х	х	-	х

## Horizontal LowBand (H/L)

Orbitpositionen von Ost nach West

Position	53	42	39	28	26	23	19	16	13	7	5	1	4	5	7	8	30
erkennbar	-	0	х	х	х	0	0	-	х	х	-	х	х	х	0	х	0

## Vertikal HighBand (V/H)

Orbitpositionen von Ost nach West

Position	53	42	39	28	26	23	19	16	13	7	5	1	4	5	7	8	30
erkennbar	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-

## Vertikal LowBand (V/L)

Orbitpositionen von Ost nach West

Position	53	42	39	28	26	23	19	16	13	7	5	1	4	5	7	8	30
erkennbar	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

x gut erkennbar o noch erkennbar - nicht erkennbar

## 1.4 Startvorgang

Nachdem die Spannungsversorgung angeschlossen wurde, zeigt die Power-LED den Versorgungsstatus des SAT-Finder plus an und der Bootvorgang beginnt (Power LED "an").

Nach ca. 3-5 Sekunden ist die Firmware des Gerätes in den RAM-Speicher geladen und die Initialisierung der Komponenten beginnt. Abschließend leuchten alle LEDs kurzzeitig auf und der SAT-Finder plus ist betriebsbereit (Power LED "an"). Der gesamte Startvorgang dauert ca. 7 Sekunden.

## 2. Suchen und Finden

## 2.1 Automatische Satellitensuche

Wenn die rote Power-LED leuchtet, ist der SAT-Finder betriebsbereit und Sie können den Sat-Spiegel ausrichten. Er sollte nicht um zu große Schritte gedreht bzw verschoben werden, da Sie ansonsten, wie beim analogen SAT-Finder auch, leicht einen Satelliten überspringen können.

Vertikale Voreinstellung des Spiegels erleichtert das Suchen. Drehen Sie den SAT-Spiegel vertikal, bis die LEDs der LEVEL-Anzeige aufleuchten.

Wird ein genügend starkes Signal (3 LEDs "an") empfangen, analysiert der SAT-Finder plus den gefundenen Transponder, dies wird durch Blinken der MODE-LED angezeigt.

Ist der Pegel des Signals sehr gering (bis zu 3 LEDs "an"), drehen Sie den SAT-Spiegel vorsichtig weiter, bis ein ausreichender Signal-Level von ca. 4-6 LEDs angezeigt wird. Sobald der SAT-Finder plus den Satelliten erkannt hat, wird dieser mit einer grünen LED auf der Satellitenübersicht angezeigt und es erfolgt die Anzeige der Signalqualität durch Aufleuchten der QUALITY-LEDs.

Sollte aufgrund von Unstimmigkeiten in den Daten der Satellit nicht genau erkannt werden, blinkt die LED des Satelliten weiter, der aufgrund der bisher empfangenen Daten als korrekt vermutet wird.

Abschließend wechselt der SAT-Finder plus in einen Wartemodus und Sie können, falls es der gewünschte Satellit ist, mit dem Feinausrichten des SAT-Spiegels beginnen.

Rote LED stellt Süden dar und die grüne LED die Sat-Positionen im Orbit.

Wurde zwar ein Satellit erkannt, aber es ist nicht der von Ihnen gesuchte, dann wissen Sie nun, auf welche Orbitpostion / Richtung der SAT-Spiegel zeigt. Dadurch ist es möglich, relativ gezielt den gewünschten Satelliten zu suchen. Dazu drehen Sie den SAT-Spiegel in die entsprechende Richtung, bis der SAT-Finder plus wieder in den Automatischen Suchmodus wechselt und somit wieder nach dem Signal eines Satelliten sucht.

Diesen Ablauf wiederholen Sie, bis Sie den gewünschten Satelliten gefunden haben.

## 2.2 Manuelle Suche / Satellitenvorwahl

Die Manuelle Suche ermöglicht eine Vorauswahl nahe beieinander liegender Satelliten.

Durch einmaliges Drücken der linken Taste "A" wird die jeweils aktive LED um einen Schritt verschoben und somit der nächste Satellit angewählt. Anwählbar sind die Satelliten: 8°W Telecom2D, 7°W Nilesat, 5°W Atlanticbird und 4°W Amos.

Drehen Sie den SAT-Spiegel vertikal, bis die LEDs der LEVEL-Anzeige aufleuchten.

Wird ein genügend starkes Signal (3 LEDs "an") empfangen, analysiert der SAT-Finder plus den gefundenen Transponder, das wird durch Blinken der MODE-LED angezeigt.

Ist die Qualität des Signals sehr gering (bis zu 3 LEDs "an"), drehen Sie den SAT-Spiegel vorsichtig weiter, bis eine ausreichende Qualität von ca. 4-6 LEDs angezeigt wird. Sobald der SAT-Finder plus den Satelliten erkannt hat, wird dieser mit einer grünen LED auf der Satellitenübersicht angezeigt und es erfolgt die Anzeige der Signalqualität durch Aufleuchten der QUALITY-LEDs.

Sollte aufgrund von Unstimmigkeiten in den Daten der Satellit nicht genau erkannt werden, blinkt die LED des Satelliten weiter, der aufgrund der bisher empfangenen Daten als korrekt vermutet wird.

Abschließend wechselt der SAT-Finder plus in einen Wartemodus und Sie können, falls es der gewünschte Satellit ist, mit dem Feinausrichten des SAT-Spiegels beginnen.

Durch Drücken der Taste "B" wechselt der SF9000 wieder in die Automatische Suche.

## 2.3. DiSEqC Position auswählen

Für das Ansteuern von Monoblock-LNBs ist die Manuelle Suche um das Aussenden der DiSEqC Schaltsequenz A, B, C oder D ergänzt worden.

Durch einmaliges Drücken der linken Taste "A" wird der SF9000 in die Manuelle Suche versetzt in der die nahe beieinander liegenden Satelliten 8°W Telecom2D, 7°W Nilesat, 5°W Atlanticbird und 4°W Amos anwählbar sind. Danach wird durch nacheinander folgendes einmaliges Drücken das DiSEqC Signal für Position A, B, C oder D gesendet und die Satellitensuche beginnt wie unter "Automatische Suche" beschrieben.

## 2.4 Reset

Werden beide Tasten gemeinsam gedrückt und für ca. 5 Sekunden gehalten, wird der SAT-Finder plus neu gestartet.

## 3. LED-Anzeigen

## 3.1 LEVEL (Signalstärke)

Die Signalstärke wird dem Anwender über 8 LEDs mitgeteilt. Jede LED kann dabei die Zustände "aus", "langsam blinkend", "schnell blinkend" und "an" annehmen. Daraus ergeben sich 24 Anzeigestufen, um eine möglichst feine Einteilung der Signalstärke zu erreichen.

## 3.2 QUALITY (Signalqualität)

Die Signalqualität wird dem Anwender über 8 LEDs mitgeteilt.

## 3.3 MODE (Arbeitsmodus)

Diese stellt den Betriebszustand "blinkend" oder "an" dar.

## 3.4 Positionsanzeige des Satelliten

Die Satellitenanzeige erfolgt ähnlich wie die Anzeige des Arbeits- / Suchmodus mit den Zuständen "aus", "blinkend" und "an", wobei den verschiedenen Zuständen folgende Bedeutungen zugeordnet werden:

MODE- LED	LED des jeweiligen Satelliten	Bedeutung
"aus"	"aus"	Der SAT-Finder plus hat auf keinen Transponder gelockt.
"blinkend"	"aus"	Der SAT-Finder plus hat auf einem Transponder gelockt, jedoch wurde noch kein Satellit erkannt bzw. wurden noch nicht genug Daten / Informationen empfangen.
"blinkend"	"blinkend"	Der SAT-Finder plus hat auf einem Transponder gelockt und dessen Daten werden analysiert. Aufgrund der schon verarbeiteten Daten vermutet der SAT-Finder plus, dass der SAT-Spiegel auf den der LED entsprechenden Satelliten ausgerichtet ist.
"an"	"an"	Der SAT-Finder plus hat auf einen Transponder gelockt, alle benötigten Daten wurden empfangen und verarbeitet. Aufgrund der empfangen Informationen wird der Satellit mittels der entsprechenden LED angezeigt.
"an"	"blinkend"	Sonderfall: Der SAT-Finder plus hat auf einen Transponder gelockt und alle empfangenen Daten analysiert. Jedoch konnten nicht alle benötigten Daten empfangen werden oder es gabt Unstimmigkeiten in den empfangenen Informationen. Der SAT-Finder plus zeigt mittels LED den Satelliten an, auf den anhand der vorliegenden Daten geschlossen werden könnte.
"an"	"aus"	Sonderfall: Der SAT-Finder plus hat, wie im vorherigen Fall, die Analyse der Daten abgeschlossen. Entweder konnte aufgrund der Daten kein Satellit erkannt werden oder der Satellit befindet sich nicht auf der der SAT-Finder- Anzeige. Das Gerät versucht in diesem Fall, auf weitere Transponder zu tunen, um einen erneuten Versuch der Satellitenerkennung zu starten.

## 4. Anhang

# 4.1 Update des SAT-Finder plus mit dem zusätzlich zu erwerbenden Software-Kit CKA9000

Der SAT-Finder plus erkennt die Satelliten anhand verschiedener Daten, wobei zum Teil auf Satelliten-Tabellen zurückgegriffen wird. Da Satellitenbetreiber oder Medienanstalten Änderungen vornehmen können, ist der SAT-Finder plus updatebar. Der SAT-Finder plus Updater ist eine Software für Windows, die dies bewerkstelligt. Damit können sowohl die Satelliten-Tabellen als auch die Firmware auf dem aktuellen Stand gehalten werden (update auch unter www.schwaiger.de).

## Anschluss

Der SAT-Finder plus ist mit der Spannungsversorgung (Receiver, Multischalter, Akkupack oder GW9000) zu verbinden. Mit dem im SW-Kit enthaltenen Übertragungskabel wird eine Verbindung zwischen den SAT-Finder plus (Updatebuchse) und dem PC über die serielle Schnittstelle (COM-Port) hergestellt.

Nach Programmstart erscheint folgende Bildschirmanzeige:

SAT-Finder plus - Updater		
SCHWAIGER		
SAI-Finder plus Firmware Version?	SatTables Version?	
Options	Update	
🗂 update Firmware?	selart Firminana.	please select an imagefile
Update SatTables?	select; SatTables	please select a datafile
Target connected to COM1	help	exit start update
	Status	

Erklärung der Bedienfelder

### - SAT-Finder plus

Mit Hilfe der Buttons <Firmware Version?> und <SatTables Version?> können die Versionsnummern der gegenwärtig im SAT-Finder plus gespeicherten Firmware und Satelliten-Tabellen abgefragt werden.

- Options

Ist die Option ,update Firmware?' aktiv, wird ein Update der Betriebssoftware des SAT-Finder plus durchgeführt.

Ist die Option ,update SatTables?' aktiv, wird ein Update der Daten für die Satellitenerkennung vorgenommen.

Sind beide Optionen aktiv, so wird zuerst die Firmware aktualisiert und anschließend das Update der Daten durchgeführt.

- Update

Über die Buttons <select Firmware> und <select SatTables> erfolgt mittels Windows-Dialog die Pfad- und Dateiangabe der jeweiligen Dateien.

Der Button <help> öffnet einen Dialog, der Angaben zu den Optionen und Buttons enthält.

<start update> löst die Aktualisierung des SAT-Finder plus aus.

Durch Betätigen des <exit>-Buttons wird das Programm beendet.

## Durchführung der Updates

Nach dem Start des Programmes wird im Feld ,Options' das gewünschte Update ausgewählt. Durch diese Auswahl wird im Feld ,Update' der entsprechende Button (<select Firmware> bzw. <select SatTables>) aktiviert und die Dateien können ausgewählt werden.

SAT-Finder plus - Updater			
SCHWAIGER			
		<u> </u>	
SAT-Finder plus			
Firmware Version? 1.0 (0407)	SatTables Version?	170407	
Options	Update		
🔽 update Firmware?	select Firmware	I:\schwaiger\170	107 Firmware.bin
🗖 update SatTables?	select SatTables	please select a da	tafile
Target connected to COM1 🗾	help	exit	start update
	Status.		

Wählen Sie unter <Target connected to..> die COM-Buchse (1 oder 2) Ihres PC aus, an die der SAT-Finder plus angeschlossen ist.

Durch Betätigen des Buttons <start update> wird die Aktualisierung gestartet. Das Programm bereitet den SAT-Finder plus auf das Update vor und führt anschließend einen Neustart durch. In der Statusleiste des Programmes erscheint die Meldung "waiting for bootloader".

SAT-Finder plus - Updater		
<u>SCHWAIGER</u>		
SAT-Finder plus Firmware Version?	SatTables Version?	170407
Options	Update	
Update Firmware?	select Firmware	I:\schwaiger\170407 Firmware.bin
vpdate SatTables?	select SatTables	1:\schwaiger\170407_SatTables.img
Target connected to COM1 💌	help	exit start update
	Status.	

Wurde der SAT-Finder plus erkannt und befindet sich im Updatemodus, startet die Übertragung der gewählten Datei. Die Statusmeldung ändert sich in "transmitting image…" und der Fortschritt der Übertragung wird in der Statusleiste angezeigt.

SAT-Finder plus - Updater		
<u>SCHWAIGER</u>		
SA I-Finder plus Firmware Version? 1.0 (0407)	SatTables Version?	170407
Options	Update	
🗭 update Firmware?	select Firmware	I:\schwaiger\170407 Firmware.bin
🔽 update SatTables	select SatTables	I:\schwaiger\170407_SatTables.img
Target connected to	help	stop update

Ist die Übertragung abgeschlossen und wurde nur ein Update ausgewählt, so ändert sich der Status auf "upload complete".

Sollen beide Updates durchgeführt werden, wird danach in der Statusleiste der Status "wait for second update…" angezeigt. In beiden Fällen schreibt der SAT-Finder plus die übertragenen Daten in seinen Flash-Speicher und startet anschließend neu.

Nach der Aktualisierung startet der SAT-Finder plus im Betriebsmodus und das Update ist abgeschlossen.

## 4.2 Footprints / Empfangsbereiche der Satelliten

Jeder Satellit strahlt je nach Art und Anzahl seiner Antennen, seiner Leistung usw. ein bestimmtes Gebiet auf der Erdoberfläche aus. Diese Gebiete werden Footprints genannt und kennzeichnen den geografischen Bereich, in dem der Satellit empfangen werden kann. In den Randbereichen sind teilweise SAT-Spiegel mit einem Durchmesser von 85 bis >150 cm erforderlich (siehe EIRP-Tabelle). Auf den folgenden Seiten sind die Footprints gelistet, auf denen der SAT-Finder plus aufbaut, sie kennzeichnen das theoretische Einsatzgebiet des Gerätes.

Hinweis:

Die Footprints wurden von http://www.lyngsat-maps.com bezogen und unterliegen den Copyrights von http://www.lyngsat-maps.com.

### EIRP / Durchmesser des SAT-Spiegels

EIRP [dBW]	>45	45	44	43	42	41	40	39
min. D [cm]	<65	65-85	75-95	85-100	95-120	105-135	120-150	135-170

Footprints, die in einem anderen Footprint enthalten sind oder die sich stark gleichen, sind nicht mit aufgeführt.

### 53°Ost - EXPRESS AM22



## 42° Ost - TÜRKSAT



## 39° Ost - HELLAS SAT 2



12



26° Ost - ARABSAT



19,2° Ost - ASTRA 1E - 2C



16° Ost - EUTELSAT W2





14

7° Ost - EUTELSAT W3



5° Ost - SIRIUS



1° West - THOR





5° West - ATLANTIC BIRD







### 8° West - ATLANTIC BIRD 2



## 30° West - HISPASAT





#### 4.3 Garantiebestimmungen

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Während dieser Zeit werden alle Schäden, die auf Material-, oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, Verschleißteile oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden infolge der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie nicht-fachgerechter Installation.

Das Ansprechen von Schutzelementen, die wegen aufgetretener Überspannung zerstört wurden, sowie der unsachgemäße Anschluss von ungeeigneten Verbrauchern sind ebenfalls von der Garantieleistung ausgenommen. Die Einhaltung der Anspruchsfrist ist durch Nachweis des Kaufdatums mittels beigefügter Rechnung, Lieferschein oder ähnlicher Unterlagen zu belegen.

#### 4.4 Service-Information

Bei SCHWAIGER hat Kundenzufriedenheit höchste Priorität.

Sollten Sie Fragen, Vorschläge oder Probleme im Zusammenhang mit ihrem SCHWAIGER-Produkt haben, wenden Sie sich an die unten angegebene Adresse.

Service-Hotline:	+49 (0)9101 702-2	299
Service-Fax:	+49 (0)9101 702-	121
info@schwaiger.de		
www.schwaiger.de		

Christian Schwaiger GmbH Würzburger Straße 17 90579 Langenzenn, Germany

